

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Kit per test dell'arsenico

Equipped for all demands



- Rilevazione secondo l'OMS
- Elevata sensibilità di rilevamento
- Semplice e sicuro da usare

N. ordine: 400700

### Industria

Altre industrie | Comuni | Industria alimentare e delle bevande | ONG

### Kit per test dell'arsenico

Grazie alla sua elevata sensibilità di rilevamento, il test dell'arsenico è adatto per la determinazione dell'arsenico in acqua potabile.

#### Highlight

- La sensibilità di rilevamento è adattata ai requisiti dell'OMS per la qualità dell'acqua potabile. 0,005 mg/L di arsenico sono ancora chiaramente rilevabili con il test.
- La rimozione degli ioni solfuro interferenti è integrata nella procedura di prova. Al fine di ridurre al minimo il potenziale di rischio per l'utilizzatore, è stato eliminato l'uso di acetato di piombo altamente tossico.
- L'acido necessario per la reazione viene dosato come solido. In questo modo si esclude una possibile corrosione delle mani.
- Il recipiente di reazione è realizzato in plastica infrangibile ed è ideale per i lavori in loco.
- Durante la prova, il recipiente di reazione è chiuso ermeticamente in modo che non possa fuoriuscire gas arsenico. In questo modo si eliminano ulteriori potenziali pericoli per l'utente.
- Il test dell'arsenico contiene una scheda di confronto cromatico lavabile con una semplice e breve istruzione in pittogrammi. La mancanza di conoscenza delle lingue straniere non è quindi più un problema per l'uso del kit di analisi.

#### Parametro

Gradazione: 0 – 0,005 – 0,01 – 0,025 – 0,05 – 0,1 – 0,25 – 0,5 mg  
As3+/5+/l

### Accessori

Attrezzatura per 100 determinazioni inclusa nella valigetta.

### Campo di misura

Test Name	Campo di misura
Arsenic	0 - 0.5 mg/L As